



取扱説明書

HT2

T型ハンガー

保管用

この度は松村電機の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

末長く安全にご愛用いただくために、取付・設置およびご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
また、より安全に使っていただくために、手袋などをご使用ください。

警告



●演出空間用の取付け機材です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般用の照明取付け機材として使用する製品ではありません。



●照明器具・照明機材に見合ったハンガーを使用してください。ハンガーの選定を間違えると落下し、物的損害・けがの原因となります。

注意

●ハンガーの取付けに方向性があります。取扱説明書に記載されている向き以外の取付けを行うと、落下などにより照明器具・照明機材の本体破損、物的損害、けがの原因になります。

●ハンガーの取付・使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要ときに活用ください。

●ハンガーの取付け・使用は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。
未熟練者だけの対応は間違いの原因となるおそれがあります。

●このハンガーは屋内用です。湿気や水気のあるところで使用しないでください。
さびなどにより、機能劣化の原因になることがあります。

●ハンガーは、日常点検を実施してください。
点検の結果、取扱説明書に記載されている基準をはずれている場合は、取扱説明書に基づき処置をしてください。

●このハンガーは丸パイプで取付サイズ径以外に取付けしないでください。落下などにより照明器具・照明機材の本体破損、物的損害、けがの原因になります。


ご使用方法

●丸パイプへの取付けは上向きまたは下向き（上向き下向きとも垂直）に取付けてください。


■丸パイプへの取付け

- 1) 固定ボルト⑤を反時計回りにまわしてサドル②をはずします。（「図-1」参照）
- 2) 丸パイプにHT2上部①とサドル②を合わせて、2本の固定ボルト⑤を時計回りにまわして、HT2上部①とサドル②の締め付けが均一になるように工具でしっかり締め付けます。（「図-2」参照）
（M8ボルト締め付け参考トルク=12.5N・m）

※固定ボルト⑤は付属のワッシャー類を必ず使用してください。




【図-1】各部の名称




左右の隙間が均一ではない

悪い例



φ42.7mmパイプ取付時




φ48.6mmパイプ取付時

良い例


【図-2】取付例

■器具の取付け

- 1) ダボ固定ハンドル③と落下防止ボルト④を反時計回りにまわしてダボ受け穴⑥にダボ⑦が入るようにゆるめます。
- 2) ダボ穴⑥にダボ⑦を差し込みます。
- 3) 落下防止ボルト④を時計まわりにまわし、確実に締め付けて「落下防止が機能している」ことを確認します。
（「図-3」参照）
- 4) ダボ固定ハンドル③を時計まわりにまわして、ダボ⑦を固定します。（「図-4」参照）



【図-3】落下防止ボルト部詳細図



【図-4】器具取付け図

点検・修理

■日常点検のお奨め

お買い求めいただいた照明器材の性能を末長く維持し安全を確保するために、下記の日常点検項目に基づき、点検及び処置をしてください。

| 点 検 内 容 | 交 換 |
|--------------------------------|-----|
| 本体にひび・かけなどの異常はないか。 | ○ |
| 落下防止ボルト・ハンガー固定ボルトの締め付けに異常はないか。 | ○ |
| 脱落した部品はないか。 | ○ |

仕様

| 型 番 | H T 2 |
|----------|----------------------|
| 許容つり下げ質量 | 30kg以下 |
| 取付けパイプ径 | φ 42. 7mm, φ 48. 6mm |
| 本 体 | 鋳物製 |
| 質 量 | 1. 51kg |

記載の製品に関しましては、改良の為予告なく定格・仕様変更を行うことがありますので予めご了承ください。

警告表示・銘板が読みにくくなったりはがれそうになったときは、すぐに貼り替えて修復してください。
また、商品のお問い合わせやアフターサービスは、最寄りのサービスセンター・支店等にご連絡ください。

東京サービスセンター

TEL 03-3607-2166

サービスセンター

フリーダイヤル 0120-092-714

株式会社 松村電機製作所

本 社 〒113-0031 東京都文京区根津 2-12-1 TEL03(3821)6169(代) FAX03(5685)3144

東京支店 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186

関西支店 〒530-0043 大阪市北区天満 2-12-1 6 TEL06(6352)0245(代) FAX06(6352)2972

中部支店 〒460-0008 名古屋市中区栄4-7-10栄第8ロイヤルビル TEL052(265)1591(代) FAX052(265)1590

九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20EME博多駅前ビル TEL092(451)3831(代) FAX092(451)3829

東北支店 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2KJビルディング TEL022(221)7791(代) FAX022(267)6892

中国支店 〒730-0032 広島市中区立町1-20広島立町NOFビル TEL082(245)8161(代) FAX082(245)1537

札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南三条西3-8-1スワン札幌ビル TEL011(210)9561(代) FAX011(210)9562

沖縄営業所 〒900-0033 沖縄県那覇市久米1-15-1上山ビル TEL098(860)6377(代) FAX098(860)6392

M (テレビ事業部) 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186

サービスセンター 〒125-0052 東京都葛飾区柴又 3-5-6 TEL03(3607)2166(代) FAX03(3627)2505